

Gioconda 0.22/0.27

Enroulement vertical

guide d'utilisation et maintenance

La société vous félicite pour l'achat de la moustiquaire; Nous vous demandons de bien lire le contenu de ce document et de le conserver.

Ce manuel fait partie intégrante de la moustiquaire et est destiné à fournir toutes les informations nécessaires pour l'installation, l'utilisation et la maintenance.

Les instructions, les dessins et la documentation contenus dans ce manuel sont de nature technique réservée, sont la propriété exclusive de l'entreprise et ne peuvent être reproduits de quelque manière que ce soit, en totalité ou en partie.



MISES EN GARDE

Les toiles sont conçus pour protéger contre les insectes, les rongeurs et les petits reptiles et non pour assurer la sécurité ou pour empêcher les objets ou les personnes d'entrer, n'empêchent pas un enfant de tomber par la fenêtre.

Le fonctionnement dans des conditions de gel peut endommager l'écran anti-insectes et dans des conditions de vent excessif, il est conseillé de le replier.

Ne retirez pas le produit et les étiquettes de marque CE du produit.

La société se réserve le droit d'apposer des modifications partielles ou totales au produit sans préavis, déclinant toute responsabilité pour des données inexactes.



UTILISATION

DEPLOIEMENT

Pour faire fonctionner moustiquaire contre les insectes, tenez la poignée et poussez le guide vers le bas jusqu'à ce qu'il s'arrête.

REPLIE

Saisir la poignée en la faisant glisser le long des guides jusqu'à ce que la toile soit complètement emballée.



MANUTENTION

N'effectuez que les opérations de maintenance indiquées dans les instructions.

Pour le nettoyage externe du produit, utiliser de l'eau et du savon après le brossage, tant pour la toile que pour les profils, en prenant soin de bien rincer.


Évitez d'utiliser des huiles, des graisses, des nettoyeurs abrasifs et des solvants.

Il est recommandé d'utiliser le produit au moins une fois tous les trois mois pour éviter l'encrassement des mécanismes.


Tout autre type d'intervention doit être effectué par des centres de service autorisés ou par l'entreprise.

Composants

1. Plaques de verrouillage
2. Barre de charge
3. Guide
4. Profil haut




- 1** Positionnez les guides latéraux, percez et fixez avec vis et chevilles fournies




- 2** Insérez l'écran anti-insectes entre les guides. Placez-le sur la plaque de verrouillage.



- 4** Répétez l'opération de l'autre côté



- 3** Avec une clé hexagonale, poussez vers le haut jusqu'à ce qu'il repose sur le montant supérieur. Ensuite, serrez la vis de la plaque de serrage.



- 5** Manoeuvrer la moustiquaire

en faisant reposer la poignée sur le rebord de la fenêtre et avec la clé hexagonale, déplacez l'extracteur de cordon le long des guides pour ajuster l'horizontalité du guidon et tendre les cordons.

